




# Silverback 1



Hæng den på væggen ...



Stil den på en hylde ...



Med subwooferen Silverback Sub Solo



I et flerrumssystem med SA Silverbar



I et trådløst musikanlæg eller hjemmebiograf



## Velkommen

Tak for dit valg af SA.  
Hos System Audio ønsker vi at  
begejstre mennesker med fantastiske  
lydoplevelser.

For at få fuldt udbytte af dine nye  
højttalere, vil jeg anbefale at du  
gennemgår den her brugsanvisning  
omhyggeligt, før du tilslutter dem.

Følg QR-koden til en brugsanvisning  
med video.

Du er altid velkommen til at kontakte os,  
hvis du har spørgsmål.



### Derfor er Silverback 1 noget særligt

SA Silverback 1 er en højttaler med en  
overraskende lyd. Den er større, klarere  
dybere og mere autentisk, end nogen  
anden højttaler med samme størrelse.

Silverback-teknologien flytter højttaleren  
og sætter nye standarder for  
lydoplevelser.

Vi er utroligt stolte af, at den er blevet  
anerkendt med en EISA Award som  
Bedste Produkt.

Ole Witthøft



## I emballagen

2 x SA Silverback 1  
8 x Siliconefødder  
2 x Strømkabel

### Muligt tilvalg

Stereo Hub inkl.  
1 x Fjernbetjening  
2 x Batterier  
1 x Strømforsyning  
1 x Unbraconøgle  
1 x Antenne



## Godt at vide om dine nye højttalere

### Fabriksgaranti

System Audio A/S yder en 2-års fabriksgaranti mod fabrikationsfejl og en [7-års garanti](#) på højttalerenheder ved registrering på :

[www.system-audio.com](http://www.system-audio.com)



Garantien dækker ikke overbelastning og elektroniske kredsløb. Reparation og service udføres af forhandleren eller et tilknyttet værksted. Enhver forandring af den tekniske konstruktion ophæver garantien.

### Tilspilning af dine nye højttalere

Højttalerne har brug for en periode på 10 timer, for at lyden bliver helt rigtig. Du behøver ikke gøre noget særligt, mens højttaleren spiller til.

### Bemærk:

- Spil aldrig højere, end det lyder godt
- Eksperimenter med højttalernes placering, for at opnå den bedste lyd

### Fungerer både trådløst og med kabel

Silverback 1 har et LINE INPUT, hvor højttaleren kan tilsluttes med kabel fra et PRE-OUT på en forstærker.

Højttaleren har en WiSA modtager som gør, at den kan tilsluttes trådløst til Stereo Hub, Surround Hub eller en tilsvarende WiSA transmitter.

Højttaleren er akustisk set skabt til at hænge på en væg eller stå på en hylde relativt tæt på en væg.

Den er forberedt til vægbeslaget W.5, hvis du ønsker at højttaleren skal hænge på væggen og vinkles til siden, ned eller op.

For at sætte Silverback 1 trådløst op til Stereo Hub har du brug for den gratis app, SA Cockpit. Find den i Google Play eller i App Store.



# Opsætning af SA Silverback 1 med Stereo Hub

Du skal bruge en smartphone, for at sætte systemet op. Den skal være tilsluttet WiFi og have installeret appen SA Cockpit. Appen er gratis og findes i Google Play og App Store.



## Pak ud og forbind

Pak højttalerne og Stereo Hub ud, og forbind dem til strøm. Pak batterierne ud og sæt dem i fjernbetjeningen. Brug unbrakonøglen til at åbne rummet til batterierne.



Vent på at Stereo Hub er startet op, før du går videre. Det tager cirka 20-40 sekunder.

## Parring af fjernbetjening

Tryk og hold pairing-knappen på bagsiden af Stereo Hub inde i 6 sekunder til WiSA LED'en begynder at blinke hurtigt.



Tryk på hvilken som helst knap på fjernbetjeningen og bemærk, at WiSA LED'en bagpå Stereo Hub stopper med at blinke.

Nu er Stereo Hub og fjernbetjeningen parret.


LED'en slukker kortvarigt, når du trykker på fjernbetjeningens knapper.

Indstil volumen til 3 på fjernbetjeningens LED-skala og vælg WiFi input.

## Parring af højttalere

Tryk på pairing-knappen bagpå hver af højttalerne så længe, at STATUS indikatoren bagpå begynder at blinke hurtigt. Begge (eller alle) højttalere skal være i pairing mode (og blinke) samtidigt.

Tryk på PAIRING / CONNECT knappen bagpå Stereo Hub i 2-4 sekunder. WiSA LED vil herefter blinke langsomt. Forbindelsen til højttalerne er etableret, når LED'en lyser konstant. Det kan tage op til 1 minut.



Silverback-enhed

## Forbind Stereo Hub til WiFi

Undersøg, at den smartphone du bruger til opsætning er tilsluttet samme netværk, som du ønsker at Stereo Hub skal være på. Åben Google Home appen og følg instruktionerne. Bemærk, at nogle netværk kræver oplysning om navn og adgangskode, for at give adgang til netværket.

## Åbn SA Cockpit

Tryk på højttaler-symbolet, nederst i midten. Bemærk, at begge højttalere i udgangspunktet er forbundet som venstre-højttalere. Tryk på højttaler-symbolerne og lyt efter støjen. Det højttaler-symbol, der giver støj ud af højre højttaler, trækker du over til symbolet i højre side. Den bliver herefter tildelt højre lydkanal. Check eventuelt at placeringen er korrekt, ved at trykke på højttalersymbolerne og bemærk at der kommer støj ud af den rigtige højttaler.


## Placer højttalerne, hvor du ønsker det

Vi anbefaler, at højttalerne anbringes med en indbyrdes afstand på 1.5 - 2.5 meter.

De er skabt til at hænge på væggen på bare én skrue.

Vigtigt. Placer de medfølgende selvklæbende siliconefodder bagpå højttaleren, for at skabe luftcirkulation til Silverback-enheden mellem væggen og højttaleren.

Silverback er også skabt til at stå på en hylde tæt på en væg. Her placeres de selvklæbende siliconefodder på højttalerens underside.



**Udfør rumkorrektur** med Room Service inde i SA Cockpit, når højttalerne er anbragt på den ønskede placering. Følg anvisningerne i appen.

**God fornøjelse!**